農業・土木・一般産業用製品カタログ



ローリータンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材



















SLTタンク

P.03

→ 耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク トラックなどに横積み可能で、抜群の強度を誇るローリータンク。 サイズが豊富で、農業から工事現場まで多岐にわたり活躍しています。

し尿タンク、除草剤タンク、SMTタンク P.84

スカット

P.05

タンク内の液を残らず排出できる完全液出し型。洗浄が簡単で、 スチロール製のベースは安定性抜群。優れた機能性が光るタンクです。

ホームローリー

>洗浄は手間いらずの完全液出し型

P.06

→ションプル・軽量・コンパクトでお手頃なタンク ご家庭で気軽にお使い頂けるお手頃な価格と、回転成形ならではの 丈夫さを両立。コストパフォーマンスに優れたタンクです。

クリーンタンク

P.05

運搬用途、据付用途のいずれにも対応できる剛性を備えたタンクです。

大型容器



型容器

P.07

>>液体の貯蔵などに最適な丸型

サイズが豊富で、大容量の液体貯蔵にも耐える抜群の剛性。 農業用途から各種工場作業にいたるまで、幅広くお使い頂いております。



ML型容器、飼葉がけ

P.08

丸型容器の幅広タイプや、発泡三重層により剛性を高めたタイプなど。



K 型容器

P.09

>> 標準タイプの角型

サイズが豊富で、集荷・仕分け・仕込み作業などに威力を発揮します。 発泡三重層による抜群の剛性で、タフな使用にも安心してご使用頂けます。



KL.KH型容器

P. 10

角型の幅広タイプや、背高タイプなど。



KF.SK型容器

P. II

角型の特殊仕様や、フォークリストの運搬が可能なタイプなど。



台車·補強枠

P. II

作業効率や容器の強度を更に高めます。

ポリタル



ポリタル

P. 12

>>確実に密閉できる業務用作業タル

食品から薬品まで、ポリエチレンの優れた特性を活かした万能製品です。

活魚タンク



活魚タンク

P. 13

>> 魚の輸送に最適な専用タンク

トラック等で魚の鮮度を落とさず運搬できるタンクです。

保安機材



ジャンボコーン、パーキングコーン、アローサイン<u>P. 14</u>

抜群の視認性で、ドライバーを確実に誘導します。

ガードロード

P. 15

設置・撤去が容易で、素早く道路を仕切ります。

セパレートサイン、クッションドラム /バリアドラム P. 16

道路の分岐点に設置するサイン&万一の衝突に備える衝撃緩和材です。

特殊製品



フロート

P. IT

≫抜群の強度、浮力で幅広い用途に活躍 魚の養殖や桟橋の設置などで、ご利用頂いております。

バルブ取付について______P. IB

主にローリータンクへのバルブの取付方法など

スイコー製品の特徴 P. I9

回転成形の優れた特徴や、発泡三重層構造について

耐薬品性比較 P.20

ポリエチレンとFRPの耐薬品性表

工業・プラント用製品 P.2 I

設置用タンク、薬注タンク、埋設タンク、コンテナタンクなど









大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

100ℓ 7 3000ℓ

LTタンク >>耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タン ☑ 軽トラック、テーラーに横積み可能 ☑ ロープ掛ができ、確実に固定 ▼ 据付設置用の肉厚品、紫外線に強い黒色品もあります。 農作業等における散水用、防除用として 工事における作業用水用として 非常時の貯水用として(肉厚品)



バルブ直付例 ※ 詳細は P.18



バルブ取付例(ドレン) ※ 詳細は P.18



SLT-2000



SLT-1500

SLT-3000



SLT-1000



※マンホールは内ネジ式です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	マンホール	肉厚	重量(±)kg	備考		
ниш	口重も	TЩ	χι,	261	内径*	1,313=	王重(二/18	O BHI		
SLT-3000	3,000	1,600	1,800	1,505	500	9.0	158.0	50A ボールバルブ付		
SLT-2000	2,000	1,550	1,550	1,200	380	7.6	81.4			
SLT-1500	1,500	1,400	1,400	1,110	380	7.0	63.4			
SLT-1200	1,200	1,200	1,400	1,070	380	7.0	47.4			
SLT-1000	1,000	1,200	1,200	1,020	380	7.0	44.4			
SLT-800	800	1,020	1,200	960	380	7.0	33.4			
SLT-600	600	920	1,120	875	380	6.0	22.4	バルブはオプション		
SLT-500	500	880	1,070	800	380	5.0	20.4			
SLT-400	400	800	1,000	760	380	4.5	18.4			
SLT-300	300	750	900	705	280	4.0	14.8	_		
SLT-200	200	630	800	630	280	4.0	10.8			
SLT-100	100	480	630	490	320	4.0	7.7			

SLT-1200

・据付設置でのご使用の場合は、肉厚品をご指定ください。

- ・薬品の運搬,比重が 1.0 を超えるもの,その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部販売店までお問い合わせください。 ・ご使用前に,必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ,ドレンロの水漏れが無いことを確認してください。 ・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。





大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

100ℓ

3000ℓ



SLT-600



SLT-500



SLT-400





紫外線に強く、藻が付着 しにくい黒色タンクも、 各サイズご用意しており ます。

SLT-300



SLT-200



SLT-100

し尿タンク

>> 困難だった運搬や作業を 簡単に

目詰まりしにくい大口径100Aホースを使用。



>> 軽くて強く、清掃が容易な 完全液出し型



撹拌棒が付属しており、本体上部



>>> SLT の丸型タイプ



運搬用・据付設置用のどちらでも ご使用できます。

据付設置用ではご使用にならないでください。 に固定できます。

※マンホールは内ネジ式です。 集	製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。	(単位:mm)
------------------	------------------------------	---------

品番	容量ℓ	幅	奥行	高	iè	マンホール 内径 [*]	肉厚	重量(±)kg	備考
し尿タンク 500	500	920	1,100	7	75	380	5.0	22.4	100A ホース付
し尿タンク 300	300	700	900	7:	20	280	4.0	16.3	バルブはオプション
除草剤 200	200	650	800	6	10	280	4.0	13.0	バルブはオプション
品番	容量ℓ	上部外径	下部外径	全高	胴部高さ	マンホール内径**	肉厚	重量(±)kg	備考
SMT-200	200	655	640	800	650	280	3.0	6.6	

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

100ℓ 1200ℓ

スカット

>> 洗浄は手間いらずの完全液出し型

- ▼ 発泡スチロール製の受け台で横滑りしません
- 軽四輪、テーラーに横積み可能
- ▼ 据付設置用の肉厚品、紫外線に強い黒色品もあります。
 - 水タンク、農作業に
 - 各種調合槽、防除槽に





ドレンロに向かって傾斜 がついており、液が残り ません。ストレーナーは オプションになります。



スカット **1000**



スカット 600



スカット 500



バルブ取付例(ドレン) ※ 詳細は P.18



スカット 300



スカット 200



スカット 188

※マンホールは内ネジ式です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	マンホール 内径 [*]	肉厚	重量(±)kg	備考
スカット 1200	1,200	1,270	1,400	1,200	380	7.0	56.3	
スカット 1000	1,000	1,200	1,200	1,155	380	7.0	48.5	
スカット 600	600	1,150	1,200	820	380	6.0	26.5	スリースバルブ、ストレーナー
スカット 500	500	880	1,090	935	380	5.0	22.1	はオプション
スカット 300	300	750	935	830	280	4.0	16.5	はハフション
スカット 200	200	750	935	680	280	4.0	13.5	
スカット 100	100	560	735	600	320	4.0	10.3	

[・]据付設置でのご使用の場合は、肉厚品をご指定ください。・フォークリフト使用時はパレットをお使いください。・底は必ず全面で受けてご使用ください。・受け台は消耗品のため、お取替えの場合は、販売店までご相談ください。

- ・薬品の運搬、比重が 1.0 を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部販売店までお問い合わせください。 ・ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレンロの水漏れが無いことを確認してください。 ・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。

ホームローリー

据付設置用では ご使用にならないで

ションプル・軽量・コンパクトでお手頃なタンク

- 園芸、家庭菜園などに
- 飲料水用に



バルブ取付例(ドレン) ※ 詳細は P.18



※マンホールは 1000L が外ネジ式、500L 以下が内ネジ式です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	マンホール径**	肉厚	重量(±)kg	色	備考
ホームローリー 1000	1,000	1,130	1,385	930	380	6.0	39.0	レモン	
ホームローリー 500	500	870	1,070	760	320	4.5	16.0	緑	スリースバルブ
ホームローリー 300	300	740	900	630	320	3.5	11.0	赤	はオプション
ホームローリー 200	200	640	800	580	320	3.3	8.0	小 黒	
ホームローリー 100	100	550	640	435	320	3.3	5.0	(フタは黒色のみ)	
ホームローリー 50	50	400	500	380	155	3.3	3.5	(プラは赤色のの)	ポリコックはオプション

・据付設置用としてご使用にならないでください。

クリーンタンク

>> 園芸・家庭菜園から農作業まで

- ☑ 薬品にも強く、軽量でコンパクト
- ☑ ロープ掛けができ、運搬にも便利
- ☑ 紫外線に強い黒色タンク
- ▼ 据付設置でご使用できます



※マンホールは内ネジ式です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	外径	高さ	マンホール 内径 [*]	肉厚	重量(±)kg	備考
クリーンタンク 500	500	950	880	380	3.5	16.1	
クリーンタンク 300	300	790	790	280	3.0	10.5	
クリーンタンク 200	200	700	680	280	3.0	8.5	
クリーンタンク 100	100	580	560	280	2.7	5.2	

・埋設用にはご使用にならないでください ・運搬時にはしっかりローブをかけて、マンホールはしっかり締めてください。 ・子供が近づかないような所に保管し、マンホールはしっかり締めてください。・エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬ様にしてください。

大型容器

ローリータンク

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

50ℓ 1000ℓ

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

38ℓ 7 2000ℓ

- >>液体の貯蔵などに最適な丸型
- ☑ サイズも豊富にラインアップ
- ☑ 丈夫で優れた耐蝕性
- 目盛り付きで、作業に便利
 - 農作物、水産物の仕分け作業に
 - 水、薬品の貯蔵に
 - 食品加工、仕込み作業に





M型専用フタ



















M-200

M-150

M-130

M-100

M-75

M-60

M-45

M-38

		製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)												
品番	容量ℓ	上部外径	下部外径	高さ	肉厚	重量(±)kg	目盛刻み容量	フタ外径	色	備考				
M-2000	2,000	1,315	1,285	1,640	8.0	60.0	200L	1,448		発泡三重層				
M-1000	1,000	1,190	1,040	1,200	6.0	27.0	100L	1,288						
M-800	800	1,095	970	1,090	6.0	21.0	100L	1,207						
M-500	500	960	815	925	6.0	13.5	50L	1,070						
M-300	300	755	635	840	4.0	8.3	50L	866						
M-250	250	745	670	745	3.3	6.5	50L	835						
M-200	200	695	550	755	3.3	6.0	50L	780	外側:オレンジ					
M-150	150	635	515	705	2.5	5.0	25L	733	内側:白	二層				
M-130	130	515	430	795	3.0	4.5	10L	585						
M-100	100	580	440	620	2.5	3.5	20L	645						
M-75	75	530	410	520	2.5	2.7	25L	630						
M-60	60	470	390	490	2.5	2.2	10L	545						
M-45	45	395	360	465	2.0	1.7	5L	465						
M-38	38	360	325	410	2.5	1.7		400						

Mし型容器

>>背が低く、幅が広い丸型

- 農作物、水産物の水洗い作業に
- その他、製品の洗浄に



MC-5000









ML-190

ML-90

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	上部外径	下部外径	高さ	肉厚	重量(±)kg	目盛刻み容量	色	備考
ML-2000	2,000	1,520	1,420	1,255	7.8	60.0			
ML-500	500	1,160	1,050	550	6.0	15.0	150L	外側:オレンジ	発泡三重層
ML-350	350	1,060	980	460	6.0	11.0	100L		光心二里僧
ML-190	190	920	840	350	4.5	7.0	50L	内側:白	
ML-90	90	680	540	340	3.5 3.2				二層

飼葉おけ

>> より優れた剛性・耐衝撃性をもつ発泡三重層構造









飼葉おけ▮型

飼葉おける 型

飼葉おけ 3 型

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	上部外径	下部外径	高さ	肉厚	重量(±)kg	色	備考
飼葉おけ1型	65	555	530	255	7.0	4.3		
飼葉おけ2型	65	530	480	330	5.0	4.3	ブラウン	☆ 次二壬辰
飼育おけ3型	65	490	435	315	9.0	4.3		発泡三重層
飼葉おけ S5 型	65	520	465	345	8.0	4.3	グリーン	

ローリータンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

65ℓ } 2000ℓ

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

70ℓ } 1000ℓ

人型容器

>> 標準タイプの角型

☑ 発泡三重層で抜群の剛性度

☑ 優れた耐蝕性

● 農作物・水産物の集荷・仕分け作業に

● 食品加工、仕込み作業に









製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

		上部	外寸	下部	外寸	.				外寸	≜が主しることがあり	
品番	容量ℓ	幅	奥行	幅	奥行	高さ	肉厚	重量(±)kg	幅	奥行	色	備考
K-1000	1,000	1,125	1,370	1,000	1,240	760	8.6	34.0	_	_		
K-800	800	1,000	1,200	900	1,100	800	7.9	27.5		_		
K-700	700	900	1,160	800	1,100	810	7.7	25.0		_		
K-620	620	1,015	1,095	945	995	660	7.6	21.5	_	_		発泡三重層
K-480	480	865	1,020	810	960	625	7.3	17.5		_		
K-420	420	745	745	715	715	760	6.0	13.0	841	841		
K-300	300	740	950	640	850	550	6.0	11.0	850	1,060	外側:オレンジ	
K-250	250	675	900	575	800	530	4.0	9.0	780	1,000	内側:白	
K-200	200	600	815	515	730	515	4.0	7.3	691	906		
K-150	150	470	670	430	610	560	3.4	5.4	560	775		
K-120	120	475	680	440	650	450	3.3	4.5	610	815		二層
K-100	100	510	710	410	610	400	3.0	3.7	630	830		價
K-90	90	420	630	380	590	380	3.0	3.0	500	690		
K-80	80	490	490	430	430	430	3.0	3.0	580	580		
K-70	70	430	620	380	580	300	2.7	2.4	500	690		

■・大量に液体を入れる場合は M 型をお勧めします。

>> 角型の浅型タイプ

- 農作物・水産物の水洗い作業に



















KL-100

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

D ##	☆早 0	上部	外寸	下部	外寸	古十	内區	壬巳/ ↓\\;α	フタ	外寸	色	/#
品番	容量ℓ	幅	奥行	幅	奥行	高さ	肉厚	重量(±)kg	唱	奥行	2	備考
KL-1000	1,000	1,250	1,500	1,150	1,400	650	10.0	47.0				発泡三重層
KL-500	500	980	1,250	900	1,170	500	7.8	20.5				光心二里僧
KL-420	420	850	850	790	790	650	6.0	15.0		_	外側:青	二層
KL-300	300	800	1,040	720	960	450	7.0	13.0		_	か	
KL-250	250	740	660	990	910	440	4.6	10.2	903	1,128	内侧· 日	発泡三重層
KL-200	200	690	920	610	840	400	4.3	8.3	840	1,070		
KL-100	100	520	730	440	650	350	3.5	4.5	645	845		二層

K 日型容器

>> 角型の背高タイプ





KH-150

KH-1000

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

- 	品番 容量ℓ		外寸	下部外寸		高さ	肉厚	重量(±)kg	フタ	外寸	色	備考
四钳	日里 と	幅	奥行	幅	奥行	同C		里里(工/K9	幅	奥行	E	1 拥 与
KH-1000	1,000	920	920	920	920	1,250	10.0	42.5	_	_	外側:オレンジ	発泡三重層
KH-150	150	470	470	420	420	810	3.6	6.0	600	600	内側:白	二層

ローリータンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

100ℓ 1000ℓ

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

300ℓ 7 1500ℓ

K F 型容器

フォークリフトで積み下ろしが可能



製品寸法は $\pm 1.5\%$ 程度誤差が生じることがあります。 (単位: mm)

品番	容量ℓ	上部	外寸	下部	外寸	亩→	内后	重量(±)kg	色	備考	
四世	合里と	幅	奥行	幅	奥行	高さ	肉厚	里里(工/K9	E	1 開	
KF-420	420	850	850	790	790	720	6.0	16.0	外側:青 内側:白	二層	

SK型容器

か
角型の特殊仕様

農作物・水産物の水洗い作業に







SK-800



SK-530



SK-300

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

	表記3/A/6 上1.5 /8 注及試定は上しることはのうろう。 (千正・11111)											
品番	容量ℓ	上部	外寸	下部	外寸	高さ	肉厚	重量(±)kg	色	備考		
四田	谷里と	幅	奥行	幅	奥行	ПC	小 字	里里(工/Kg	ŭ	順ち		
SK-1500	1,500	1,010	2,210	1,010	2,210	700	7.7	47.0	青	単層		
SK-1000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	800	7.6	39.0	黒	発泡三重層		
SK-800	800	900	1,800	800	1,700	580	7.3	28.5		単層		
SK-530	530	900	1,180	820	1,100	600	6.0	20.5	青	発泡三重層		
SK-300	300	800	1,070	760	1,030	450	6.0	15.0		単層		

[・]SK-1500 は水を入れると膨らみが生じます。基本的に補強枠付きでご使用ください。

>> 作業効率を大幅に改善

重い物も、安全、容易に運搬できる台車。

丸型用、角型用があり、様々な作業の効率を高め、口スをなくします。 キャスター無しの補強枠タイプもあります。

容器の強度を高め、大量の液体を容器に入れる場合に最適です。



>> 確実に密閉できる業務用作業タル

☑ 独特のベントローラーによりフタがピタリ

☑ 優れた耐衝撃性と耐薬品性

▼ 表面が滑らかで洗浄も簡単

● 食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして

● 糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として

農薬、肥料の調合などに



ボリタル 58 持ち運びに便利な ナイロン持ち手 ペントローラ 密閉度を高める

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

軟質塩ビ パッキン

品番	容量ℓ			本	体				フタ	1	備考
四世	合里 ゼ	上部外径	上部内径	外寸高さ	内寸高さ	肉厚	重量(±)kg	外径	高さ	重量(±)kg	1佣 写
ポリタル 75	75	540	476	502	480	3.5	3.6	544	40	1.3	白・青
ポリタル 50	50	486	425	456	431	3.5	2.8	490	33	0.8	白

インサート (75Lのみ)

ローリータンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

250 ℓ } 1000 ℓ

活魚タンク

か 魚の輸送に最適な専用タンク

☑ 腐蝕がなく、淡水・海水魚ともに使用可能

☑ バン・軽トラックで簡単輸送

✓ フタが透明で魚の状態が見やすい

☑ 輸送中の振動、水温変化が少なく、活魚の生存度をアップ



活魚タンク 【日日日 ホース付

ダクトホースは D タイプ 100A ホース掛けフック付



スリースバルブを標準装備



フタは透明(標準・ポリカーボネイト製)と 青(ポリエチレン製)の 2 種類があります




活魚タンク 500




活魚タンク | 日日日



活魚タンク 258





※マンホールは内ネジ式です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	肉厚	重量(±)kg	マンホール 内径 ^{**}	エア抜き	備考
活魚タンク 1000 ホース付	1,000	1,400	1,400	800	7.0	57.0	650	2力所	100Aホース
活魚タンク 1000	1,000	1,400	1,400	800	7.0	57.0	650	2力所	50A J じレブ
活魚タンク 500	500	1,000	1,000	700	6.0	25.0	650	2力所	25A J (リレブ
活魚タンク 250	250	850	850	550	5.0	12.6	650	1力所	25A J (リレブ

ジャンボコーン

>> 工事現場や事故多発地帯で抜群の視認性を発揮

☑ 用途に応じて、3種類の大きさを用意

✓ ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐候性

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

SCHH J	A10 = 1.0 % II.	XBXXIII X O O	, 0, 0, 0, 0, 0	(- 12 · 11111)	
品番	幅	奥行	高さ	重量(±)kg	
ジャンボコーン S-210	1,050	1,050	2,100	15.0	
ジャンボコーン S-180	945	945	1,800	9.0	
ジャンボコーン S-120	600	600	1,200	5.0	



パーキングコーン

▶ 自在にスペースを仕切り、優れた視認性で駐車の安心サポート

☑ 手軽に運搬・設置できる注水式

☑ 視認性に優れたビビッドなカラーリング

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	幅奥行		高さ	重量(±)kg	色	
パーキングコーン	1,500	390	450	11.5	赤・青・緑・黄	



アローサイン

かりかすい矢印でドライバーを的確に誘導

☑ ポリエチレン製で汚れにくい

☑ 握り手がついて、運搬が容易

☑ 優れた耐衝撃性・耐候性を発揮



製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	幅	奥行	高さ	重量(±)kg	色
アローサイン	1,090	390	850	7.2	赤・青・緑・黄



ローリータンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

1100ℓ 2000ℓ

>>) 簡単に素早く、道路を仕切る、ガードする

☑ 白と赤の対比色で、ドライバーの注意を喚起

☑ 連結型で基礎工事が不要、運搬・設置・撤去が容易

▼ 水を充填することで、車両衝突時のショックを吸収緩和





ガードロード 2000







ガードロード 1188









製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	幅	奥行	高さ	ピッチ	重量(重量(±)kg		備考	
四世	中田	興1]	同C	ニッテ	本体	注水時	色	用って	
ガードロード 2000	2,000	540	900	1,920	15.0	約 500	白・赤		
ガードロード 1100	1,100	500	500	1,023	9.0	約 100	白・赤	デリネーターは オプション	
ガードロード 1100(駒付)	1,057	500	500	_	8.0	約 100	白・赤	ハンション	
ジョイント (2000用)	200	170	330	126	1.8	_	白		
ジョイント (1100用)	176	155	270	100	1.0		白		

セパレートサイン

見やすい表示面でドライバーをスムーズに誘導

✓ 組み合わせも可能な半切り仕様を用意







製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	幅	奥行	高さ	重量(±)kg	色
セパレートサインセット	1,950	975	1,460	46.0	緑・黄
セパレートサインR	975	975	1,460	23.0	緑・黄
セパレートサインL	975	975	1,460	23.0	緑・黄





サインはカッティングシート使用で バリエーション豊富

クッションドラム / バリアドラム

>> 車両衝突の衝撃緩和に

▼ 反射シートで夜間でもドライバーの注意を喚起 ▼ 手軽に運搬・設置・撤去できる注水式







クッションドラム



バリアドラム

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	外径	高さ	重量(±)kg	模様	備考
クッションドラム 200	200	580	830	8.0		
クッションドラム 100	100	440	720	5.5	市松・ゼブラ	
バリアドラム 200	200	600	760	7.5		20A ドレンキャップ

ローリータンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

100ℓ 200ℓ

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品


270ℓ 1000ℓ

>> 抜群の強度、浮力で幅広い用途に活躍

☑ 経済性・耐候性に優れ、しかも軽量

- ボート・ヨットなどの浮・桟橋に
- 魚の養殖・生けす、ダムの流木止めに









ロープ固定用穴 350 350 100

20


A-A' 断面

70-⊦**270**









1100

\PF1B プラグ

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。

					34 LD .7	ルIの 上 1.5 /0 T± /:	支訣左が土しることがめがより。 (年位・111111)
品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	浮力(±)kg	重量(±)kg	備考
フロート S-1000	1,000	2,000	1,000	515	900	83.0	
フロート S-500	500	1,010	1,010	515	450	39.0	
品番	容量ℓ	外径	全長	胴部	浮力(±)kg	重量(±)kg	備考
フロート 270	270	620	1,100	960	250	20.0	

表皮

内部



タンクにスリースバルブを取り付ける場合、下記の2通りの方法があります。スリースバルブのサイズと各製品への取付可否については下記表をご覧ください。

又、M型やK型などの大型容器へスリースバルブの取り付けをご希望される場合は、弊社までお問い合わせください。

ローリータンク

大型容器

ポリタル


活魚タンク

保安機材

特殊製品



スリースバルブ直付例(直付ソケット+スリースバルブ)



タンクの中心下部に位置するスリースバルブ 取付用スペースの壁面に穴加工を施して、直 付ソケットとスリースバルブで壁面を挟み込 むようにして締め付け固定します。 直付バルブは工場にて取付加工いたします。 タンク内にスリースバルブが納まりますので、 破損等のリスクが軽減されます。



ドレン取付例(ジョイント+両ネジニップル+スリースバルブ)



ドレンロにジョイント、二ップルなどの接続 パーツを介してスリースバルブを手でねじ込ん で簡単に取り付けることができます。輸送中 に破損の恐れがあるため、バルブおよび接続 パーツ類はタンクと同送し、お客様での取付 をお願いしています。

(水漏れを防ぐため、ネジ部にはシールテープをご使用ください。)

O ##				S	LT タン	ナ・スカ [・]	ット・ホ	ームロー	IJ—			
品番	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000
15A スリースバルブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	_
20A スリースバルブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	_
25A スリースバルブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
40A スリースバルブ	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50A スリースバルブ	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	
50A ボールバルブ				_	_		_			_		標準装備
25A בעל	0	0	0	×	0	0	0	×	×	0	×	0
40A דעט	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0

・ホームローリー 50 は両ネシニップルとスリースノいルブの 2 点で取付可能です。・SLT タンク、スカット及びスリースノいブは、水もしくは稀釈農液の運搬用に設計しております。薬品貯蔵、薬品運搬には使用できません。

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品

回転成形




スイコーの大型容器はオランダ・バッセンシューメーカー社が開発した回転成形技術(エンゲルプロセス)を用いて生産されています。


これは粉末状のポリエチレンを金型に投入、それを回転させながら、加熱・冷却する成形方法で、欧米ではその優れた特性から、幅広い商品分野において普及している技術です。

回転成形の特徴、主なメリットは次のと おりです。

- ・他の成形法に比べて、大型でかつ複雑 な形の製品が成形できます。
- ・成形時に圧力を加えないため、残留応 力が少なく耐衝撃性に優れています。
- ・金型代が比較的安価で、同じ金型で異なる内厚の製品を成形できます。
- ・樹脂投入量や投入回数を調整すること で、多層成形が可能です。



発泡三重層



回転成形で製造する過程において、複数 回に分けて異なる質の材料を投入するこ とにより、製品の三層成形を可能にしま した。

外層はカーボンブラックの顔料を配合した紫外線に強いポリエチレン、中間層は発泡質のポリエチレン、内層は清潔なナチュラルのポリエチレンで構成されてお

り、同樹脂量にもかかわらず剛性度が従来の約30%アップを実現、単位重量あたり FRP を凌駕します。性能面・経済面ともにスイコーが自信を持ってお勧めする大変優れた商品です。

スイコーでは、この技術をより進化・発展させるべく、異なる素材との多層成形など、日々研究を重ねています。

ポリエチレンの優れた耐薬品性・汎用性



主に回転成形に使用されるポリエチレンは耐薬品性に非常に優れています。 (右図、FRPとの比較参照)

また剛性面においても、優れた物性を持つ中密度ポリエチレンの特性を最大限に活かした商品です。

粉末を原料とする回転成形の特性を活か し、顔料や各種添加材を配合する事で、 自由に配色や性能強化が図れることから も、非常に自由度の高い汎用性に富んだ 素材であると言えます。

耐薬品性比較

	薬品名	化学記号	濃度(%)	PEタンク	FRPタンク
	塩酸	HCI	35	0	Δ
	酢酸	СНЗСООН	<10	0	0
	クロロスルフォン酸	SO2CI(OH)		×	×
	クエン酸			0	0
	蟻酸	НСООН	90	0	Δ
	臭化水素酸	HBr	100	0	0
	乳酸	СН3СН(ОН)СООН		0	0
西华类頁	硝酸	HNO3	20	0	Δ
日女天只	硝酸	HNO3	50	Δ	×
	弗化水素酸	Hfaq	<60	0	×
	蓚酸	соон • соон	飽和	0	0
	燐酸	H3PO4	85	0	0
	硫酸	H2SO4	25	0	0
	硫酸	H2SO4	50	0	Δ
	硫酸	H2SO4	75	0	Δ
	硫酸	H2SO4	98	0	×
	アンモニア水	NH3aq	28	0	Δ
アルカリ類	水酸化ナトリウム	NaOH	<48	0	×
し フェリハソコ・コ 独	次亜塩素酸ナトリウム	NaClO	12	0	×
	石灰水	Ca(OH)2aq	飽和	0	×
	明バン	K2SO4Al2(SO)3	10	0	0
	硝酸アンモニウム	NH4NO3		0	0
酸性塩類	硝酸アンモニウム	(NH4)SO4		0	0
	塩化銅	Cu2Cl2 / CuCl2		0	0
	硫酸銅	CuSO4		0	0
ガス類	硫化水素	H2S		0	0
	アセトン	СН3СОСН3		×	×
	メチルアルコール	СНЗОН		0	Δ
	ベンゼン	C6H6		×	Δ
有機薬品類	四塩化炭素	CCI4		×	Δ
	ホルマリン	НСНО	37	0	0
	トリクロロエチレン	CHCI · CCI2		×	Δ
	界面活性剤			0	×

ローリータンク

大型容器

ポリタル

活魚タンク

保安機材

特殊製品












OHTgog







角型反応槽 MD·KCF34

主に工場・プラントなどで使用される 据付設置用タンクを、様々な使用用途 に合わせてラインアップしております。

補強枠+発泡三重層による抜群の剛性 で大容量液体を貯蔵できるMCタンク、 補強枠を撤廃し発泡三重層の肉厚を増 した UL タンク、スリムで設置面積を 有効利用できる CT タンク、完全液出 しが可能で食品などの利用に最適な HT タンクなど、それぞれ豊富なサイ ズ展開の中からお選び頂けます。

またタンクに装備する多種多様なノズ ルや、撹拌機、シーズヒーターなどの オプション群も充実しております。

薬注タンク

撹拌機やポンプの取付が簡単で、ポリエチレンの 優れた耐薬品性を活かしたタンクです。





薬注タンク

埋設タンク

雨水・融雪・液肥・し尿・汚水タンク など、幅広い用途に活躍します。





コンテナタンク・


フォークリフトでの運搬や積み重 ねができ、作業効率を高めます。





工業・プラント用 製品カタログ

主に工場・プラントなどで使用され る製品群を網羅。MC・ULタンクに 代表される設置型タンクをはじめ、 薬注・埋設・コンテナタンクなど。 オプション装備の情報も豊富です。



回転成形 技術ハンドブック

製品の設計・開発業務に携わって いる方々を対象に、回転成形の原 理やその利用メリット、製品例や 設計におけるガイドラインなどを 解説しています。

	IVIEIVIC
保調	証規定
保証期間	
納入品の保証期間については、納入日より1カ年と致します。	
/D=T/95/ID	
保証範囲 ト記保証期間中に弊社の設計、製作上の欠陥により問題が生し	じた場合は、無償にて修理又はその代替品を速やかに納入いた
します。但し、次に該当する場合は、この保証範囲から除外で	
 天災地変、不可抗力、取扱説明書に則さないご使用に より欠陥が生じた場合。 	 お客様自身による修理や改造に起因する故障又は損傷の場合。
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. 製品の誤使用や取り扱い不備、使用者の故意・不注意 による故障又は損傷の場合	4. その他弊社の責任によらない故障又は損傷の場合。



本社営業部 Tel: 06-6412-5851 Fax: 06-6413-1803

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町86番地

東京営業所 Tel: 03-3823-7515 Fax: 03-3823-7055

〒114-0015 東京都北区中里1丁目10番6号(駒込Kビル5F)

名古屋営業所 Tel: 052-679-5340 Fax: 052-679-5341

〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町9番14号(トキワ外土居ビル)

九州営業所 Tel: 096-293-0200 Fax: 096-293-0301

〒869-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫3019-1

●●● グループ会社 ●●●

東北スイコー株式会社

Tel: 0197-66-5055 Fax: 0197-66-5054

〒024-0004 岩手県北上市村崎野 14 地割 455 番地 11

北海道スイコー株式会社

Tel: 011-398-5510 Fax: 011-398-5522

〒063-0051 北海道札幌市西区宮の沢1条3丁目4-12

スイコー株式会社では全事業所・工場で

ISO9001 · ISO14001 を取得しています。

製品の CAD 図面は弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。 URL: http://www.e-suiko.co.jp/

販売店

- ・製品の色は印刷により、多少実物と異なる場合があります。 ・カタログ記載事項は改良のため、お断りなく一部変更する場合があります。

平成 21 年 5 月作成

工業・プラント用製品カタログ



設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク













MCgyo

P.03

→ 大容量・高比重液に最適な補強枠付の密閉丸型タイプ 発泡三重層 + 補強枠により抜群の剛性を発揮します。 厳しい耐震基準にも対応、最大 50000 ℓ までの大容量の液体を貯蔵できます。



山しタンク

P.05

→ 補強枠を撤廃し肉厚強化した密閉丸型タイプ 発泡三重層の肉厚を増し、金枠を撤廃しました。 すっきりとした外観で、メンテナンス性も向上しています。



し タンク

P.05

▶ 省スペース性に優れたスリムな密閉丸型タイプ
UL タンクに比べて面積比で約20% スリムに。
従来よりひとまわり大きな容量のタンクを設置できます。



HTタンク

P.07

>>> 完全液出しが可能な密閉丸型タイプ タンク内に液を残さない完全液出しタイプ。洗浄が容易で、 特に衛生面にシビアな食品用途などで広く活用されています。



OHTタンク

P.09

>>> 完全液出しが可能な開放丸型タイプ 薬品などの反応が一目でわかる上部開放型の完全液出しタイプ。 バッチ式の反応槽に最適です。



MH_{型容器}

P. 10

豊富にサイズがそろった開放丸型タイプ 500から200000まで、豊富なサイズを取り揃えています。 30000以上には補強枠が標準装備されており、抜群の強度を誇ります。



角型反応槽

P. I I

P. 12

→ 補強枠、撹拌架台を標準装備した開放角型タイプ 設置面積を有効利用できる角型です。
0.2kw~0.75kw までの撹拌機を設置することができます。



$MD \cdot KL$ F5 ω

※液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ

簡易の貯蔵用途や運搬用途に最適です。

内部が見やすく、確実に洗浄を行うことができます。



薬注タンク

P. 13

埋設タンク



埋設タンク

P. 15

→継ぎ目の無い一体成形で耐圧性に優れたポリエチレン製雨水・融雪・液肥・し尿・汚水タンクなど、幅広い用途に活躍します。
リサイクルが容易で環境に優しい素材を使用しています。


コンテナタンク



コンテナタンク

PI.

→ 輸送の効率化とスペースの有効活用ができる液体コンテナ フォークリフトでの運搬や積み重ねができ、作業効率を高めます。 完全液出し型で薬品、食品への利用に最適です。



ローリータンク、大型容器、ポリタル、活魚タンク、

保安機材、特殊製品など









薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

200ℓ }

50000ℓ

MCaud


>> 大容量・高比重液に最適な補強枠付の密閉丸型タイプ


- ▼ 発泡三重層+補強枠による抜群の剛性度
- ▼ 厳しい耐震基準にも対応

オプション取付例 (液面計、ノズル、手すり、梯子はオプション)

- 比重が大きい液体の使用に
- 大容量の貯蔵に最適
- 内層はナチュラルで清潔

MC-30000







	※()はオプションです。梯子重量 6000L 以上はプロテクター付き重量です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:m													
品番	安里 0	加尔	高	ਰੇ -	内间	PCD	アンカー		重量(±)kg	I	/ 芒 李			
四钳	容量ℓ	外径	全体	胴部	肉厚	PCD	本数	本体	補強枠*	梯子*	備考			
MC-50000	50,000	3,270	6,850	6,350	20.0	3,350	20	1,345.0	1,660.0	(107.0)				
MC-40000	40,000	2,910	6,880	6,380	20.0	2,990	20	1,160.0	1,400.0	(107.0)				
MC-30000	30,000	2,860	5,750	5,250	20.0	2,930	16	960.0	1,040.0	(92.0)				
MC-20000	20,000	2,710	4,260	3,810	15.0	2,763	12	560.0	485.0	(40.0)				
MC-15000	15,000	2,600	3,540	3,120	15.0	2,653	8	450.0	380.0	(35.0)	双 沟二手屏			
MC-10000	10,000	2,280	3,190	2,780	12.5	2,333	6	300.0	260.0	(31.0)	発泡三重層			
MC-8000	8,000	2,170	3,005	2,415	11.5	2,223	6	240.0	210.0	(23.0)				
MC-6000	6,000	1,922	2,800	2,350	9.5	1,965	6	160.0	180.0	(23.0)				
MC-5000	5,000	1,890	2,480	2,050	9.0	1,933	6	130.0	155.0	(14.0)				
MC-4000	4,000	1,740	2,370	1,940	9.0	1,783	6	120.0	150.0	(14.0)				
MC-3000	3,000	1,625	2,080	1,625	8.0	1,668	3	108.0	90.0	(10.0)				
MC-2000	2,000	1,420	1,850	1,490	7.0	1,540	4	68.0	(61.0)	(9.0)				
MC-1500	1,500	1,290	1,635	1,315	6.0	1,484	4	58.0	(45.0)	(9.0)				
MC-1000	1,000	1,106	1,425	1,160	6.0	1,280	4	40.0	(33.0)	(6.5)	一层			
MC-750	750	1,026	1,260	1,025	6.0	1,190	4	33.0	(28.0)	(5.5)	二層			
MC-500	500	1,000	905	710	6.0	1,160	4	28.0	(21.0)	(4.0)				
MC-300	300	760	940	760	6.0	910	4	18.0	(19.0)					
MC-200	200	670	800	650	6.0	830	4	13.0	(12.0)					

●・補強枠標準装備は 3000L 以上になります。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・マンホールの位置は 8000L 以下が鏡面の中心、10000L 以上が鏡面の横になります。・標準マンホール内径 200 ~ 300L (φ280) 500 ~ 2000L (φ380) 3000L以上 (φ500)

装着可能装備▶▶



















30

設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

200ℓ 50000ℓ

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

3000ℓ

20000ℓ

_タンク


補強枠を撤廃し肉厚強化した密閉丸型タイプ


☑ 発泡三重層を更に厚くした堅牢タンク

補強枠無しのすっきりした外観でメンテナンス性向上

水、薬品等の貯蔵に最適

オプション取付例 (ノズルはオプション)







UL-4000

※()はオブションです。梯子重量 6000L 以上はブロテクター付き重量です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

D ##	☆旱 0	ALSZ	高	ਰ <u>ੇ</u>	肉厚	PCD	アンカー	重量	(±)kg	備考		
品番	容量ℓ	外径	全体	胴部		PCD	本数*	本体	梯子*	1佣 方		
UL-20000	20,000	2,710	4,260	3,810	21.0	2,850	(6)	760.0	(57.0)			
UL-15000	15,000	2,600	3,540	3,120	21.0	2,720	(6)	650.0	(51.0)			
UL-10000	10,000	2,280	3,190	2,780	17.0	2,400	(6)	400.0	(37.0)			
UL-8000	8,000	2,170	3,005	2,415	15.5	2,280	(6)	320.0	(31.0)	発泡三重層		
UL-6000	6,000	1,922	2,800	2,350	13.5	2,040	(4)	220.0	(29.0)			
UL-5000	5,000	1,890	2,480	2,050	11.5	2,010	(4)	170.0	(21.0)			
UL-4000	4,000	1,740	2,370	1,940	11.0	1,860	(4)	140.0	(21.0)			
UL-3000	3,000	1,625	2,080	1,625	8.0	1,745	(4)	108.0	(20.0)	二層		

● ・比重の高い液体や、高温の液体などを使用される場合は、MC タンクまたは CT タンク補強枠付きをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・マンホールの位置は 8000L 以下が鏡面の中心、10000L 以上が鏡面の横になります。・標準マンホール内径 φ500















UL-10000





二Tタンク

ン省スペース性に優れたスリムな密閉丸型タイプ

☑ 面積比で約20%の設置面積を削減


☑ 従来よりワンサイズ上のタンク設置が可能

▼ 厚肉発泡三重層の優れた剛性度

水、薬品等の貯蔵に最適

CT-4000 CT-6000

CT-4000



3000L のスペースに → 4000L

4000L のスペースに -> 6000L ULタンクに比べて面積比で約20%スリムに。 従来3000Lまでのスペースしかなかった場所に 4000Lのタンクを、また4000Lのスペースには 6000Lのタンクを設置することが可能になり

ました。もちろん剛性度や耐蝕性、耐薬品性 はULタンク並み。プラントをはじめ、食品の 貯蔵などにも幅広く活用されています。

※()はオプションです。梯子はプロテクター付き重量です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

	容量ℓ	容量 ℓ 外径		高さ		BCD	アンカー	重量(±)kg		備考	
品番	日里 と	771至	全体	胴部	肉厚	PCD 本数*		本体	梯子*	1	
CT-6000	6,000	1,700	3,335	3,000	15.0	1,820	(4)	245.0	(37.0)	双为二壬屋	
CT-4000	4,000	1,560	2,735	2,400	13.0	1,680	(4)	170.0	(29.0)	発泡三重層 	

■・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・標準マンホール内径 6500





















設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

4000ℓ 6000ℓ

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

HTタンク

>> 完全液出しが可能な密閉丸型タイプ

- ☑ 残液なしで清潔、清掃も簡単
- ☑ 発泡三重層による抜群の剛性度
 - 内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適
 - バッチ式作業用に最適

オプション取付例 (ノズルはオプション)

99992-TH 8-ø22 アンカー穴 12-M12 ボルト締 O.Dø2860 | マンホール (口径 ø500) 450 3200 4865 1215 50A(100A)

100 l } 30000 l


薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

100ℓ

30000ℓ





タンク底部の傾斜により残液を残さない構造に なっています。



HT-200

000S-TH

※()はオプションです。梯子重量 3000L 以上はブロテクター付き重量です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

				3000L XII.					工 1.5 /0 作主/		のりより。(羊位・IIIII)	
品番	容量ℓ	外径		高さ		肉厚	PCD	アンカー	1	重量(±)	kg	備考
四田	台里と	カド1主	全体	胴部	架台	小 字	PCD	本数**	本体	架台	梯子*	押っち
HT-30000	30,000	2,910	6,500	5,000	1,000	20.0	3,150	8	990.0	1,680.0	(115.0)	
HT-20000	20,000	2,860	4,865	3,200	1,215	15.0	3,065	8	580.0	980.0	(77.0)	
HT-10000	10,000	2,360	3,865	2,315	1,100	14.0	2,540	4	320.0	865.0	(59.0)	発泡三重層
HT-6000	6,000	2,010	3,230	2,025	810	14.0	2,135	4	220.0	325.0	(40.0)	光心二里眉
HT-5000	5,000	1,890	3,125	1,900	780	12.0	2,045	4	190.0	300.0	(39.0)	
HT-4000	4,000	1,740	2,920	1,780	760	10.0	1,850	4	130.0	180.0	(38.0)	
HT-3000	3,000	1,620	2,610	1,580	670	8.0	1,690	4	110.0	124.0	(32.0)	
HT-2000	2,000	1,420	2,260	1,315	595	7.0	1,560	4	70.0	104.0	(22.0)	一层
HT-1000	1,000	1,106	1,915	1,100	550	6.5	1,260	4	40.0	71.0	(19.0)	二層
HT-500	500	1,000	1,515	975	540	6.0	1,160	4	20.0	45.0	(16.0)	
HT-300	300	700	1,120	860	260	6.0	780	(4)	17.0	13.0	_	
HT-200	200	600	1,010	750	260	4.5	780	(4)	10.0	10.5	_	単層
HT-100	100	600	660	400	260	4.5	780	(4)	6.0	10.5		

・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・標準リンドホール内径 100 ~ 300L (φ145)・標準マンホール内径 500 ~ 2000L (φ380) 3000L以上 (φ500)















エア抜き







装着可能装備▶▶

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

500ℓ 7

3000ℓ

$HT_{9 \mathcal{I}_{2}}$


>> 完全液出しが可能な開放丸型タイプ


☑ 残液なしで清潔、清掃も簡単

☑ 反応が一目でわかる

バッチ式の反応槽に最適







オプション取付例 (ノズル、撹拌機、撹拌架台はオプション) ※フタが必要な場合はオプションで ご用意します。(PVC 加工品 グレー)

OHT-3000

0001-THO

品番	☆早 0	ΑLSΣ	高さ				内區	DCD	アンカー	重量	(±)kg	備考
四笛	容量ℓ	外径	全体	胴部	架台	Fレンロ	肉厚	PCD	本数	本体	架台	用っち
OHT-3000	3,000	1,620	2,300	1,630	670	230	8.0	1,690	4	88.0	124.0	
OHT-2000	2,000	1,420	1,960	1,365	595	166	7.0	1,560	4	59.0	104.0	二層
OHT-1000	1,000	1,106	1,700	1,150	550	164	6.5	1,260	4	34.0	71.0	—眉
OHT-500	500	1,000	1,290	750	540	165	6.0	1,160	4	19.0	45.0	

■・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・OHT-3000 のドレンロに 80A をご使用の場合、ドレンロ高さは 187 となります。















製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)







1 型容器

豊富にサイズがそろった開放丸型タイプ

▼ 発泡三重層 + 補強枠による抜群の剛性度

▼ 500から20,0000まで、様々な用途に対応

反応槽、貯槽として

MH 専用フタ



MH-50~2000 は PE成形品 MH-3000以上はPVC 加工品 (グレー色)



	※()はオブションです。梯子重量 6000L 以上はブロテクター付き重量です。 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mi													
_ 	安里 0	加尔	コニーにはな	フタ径 [*]	高さ	内间	PCD	アンカー	1	重量(±)k	9	/ 芒 李		
品番	容量ℓ	外径	フランジ内径	フラ怪	同C	肉厚	PCD	本数※	本体	補強枠*	梯子*	備考		
MH-20000	20,000	2,710	2,430		3,880	14.0	2,763	12	430.0	485.0	(40.0)			
MH-15000	15,000	2,600	2,300		3,150	14.0	2,653	8	350.0	380.0	(35.0)			
MH-10000	10,000	2,280	2,070		2,800	12.0	2,333	6	256.0	260.0	(31.0)			
MH-8000	8,000	2,170	1,970	_	2,465	11.0	2,223	6	200.0	210.0	(23.0)	発泡三重層		
MH-6000	6,000	1,922	1,722		2,395	9.0	1,965	6	140.0	180.0	(23.0)			
MH-5000	5,000	1,890	1,690		2,095	9.0	1,933	6	120.0	155.0	(13.5)			
MH-4000	4,000	1,740	1,540		1,985	9.0	1,783	6	105.0	150.0	(13.5)			
MH-3000	3,000	1,625	1,500		1,680	8.0	1,668	3	90.0	(90.0)	(10.0)			
MH-2000	2,000	1,420	1,320	(1,440)	1,560	7.0	1,540	(4)	61.0	(61.0)	(9.0)			
MH-1000	1,000	1,060	960	(1,070)	1,250	6.5	1,180	(4)	35.0	(33.0)	(6.5)			
MH-500	500	900	800	(915)	870	5.5	1,020	(4)	19.0	(21.0)		二層		
MH-300	300	710	640	(720)	870	5.0	830	(4)	10.3	(19.0)		—/省		
MH-200	200	570	500	(580)	890	3.0	690	(4)	5.2	(12.0)	_			
MH-100	100	440	384	(460)	745	3.0	560	(4)	3.2					
MH-50	50	390	340	(400)	510	2.5	510	(4)	2.0	_	_			

■ ・補強枠標準装備は 4000L 以上になります。・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。

装着可能装備▶▶























設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

50ℓ 20000ℓ

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

1000ℓ

角型反応槽

補強枠、撹拌架台を標準装備した開放角型タイプ

- ☑ 角型でスペースの有効活用ができる
- ☑ ポリエチレン製の優れた耐薬品性
- ▼ 軽量で優れた耐久性
 - 薬品槽として
- 中和反応槽として
- 凝集反応槽として



0.2KW~0.75KWの撹拌機が搭載できます。 (撹拌機はオプションです)



補強枠はシルバー塗装。 ご希望に応じて SUS や Znドブ漬仕上への変更 も可能です。

用途に応じ、本体壁面 に液入用・液出用の ノズル取付が可能です。 (最大100Aまで)

補強枠下部はアンカー ボルト用の穴が4カ所 用意されており、本体を しっかり固定できます。



製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	撹拌機 能力		液体	重量(±)kg		材質			
各型厂产槽					0.2KW	比重	1.3 以下	本体	55	本体	ポリエチレン 肉厚 8mm 単層		
角型反応槽	1,000	1,118	1,118	1,441	}	粘度	100CP以下	枠+架台	146	枠+架台	SS400 錆止&上塗各1回 仕上色: الالاכ		
1000L					0.75KW	使用温	度 40℃以下	全体	201		(ご希望により、Zn ドブ漬や SUS も選択可能)		

■・撹拌機能力(0.2KW~0.75KW)を超えた出力の撹拌機を絶対に使用しないでください。製品の破損・不具合を招く原因となります。 ・アンカーボルトの先打ちはしないでください。



















11

MD·KCF54

>>液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ

☑ 割れにくく、優れた耐蝕性

✓ 内部が見やすく、洗浄も確実・簡単


● 簡易貯蔵用として


● 簡易運搬用として






KC-60





MD F34 **50**



製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

								ED TO DECEMBE OF THE PRINT
品番	容量ℓ	外径	高さ	肉厚	ハンド ホール	フタ径	重量(±)kg	備考
MD ドラム 300	300	660	1,000	5.0	145	159	14.0	
MD ドラム 200	200	580	880	5.0	145	159	10.5	
MD ドラム 100	100	450	750	5.0	145	159	7.0	
MD ドラム 50	50	400	552	3.5	145	159	3.5	
MD ドラム 20	20	310	375	2.5	145	159	2.0	
KC-60	60	400 x 400	500	3.2	95	112	4.0	

■・塩酸などガスの発生する液体には、ご使用いただけません。・目盛りは目安としてご使用ください。



















設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

20ℓ } 300ℓ

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

50ℓ 7 1000ℓ

☑ 撹拌機やポンプの取付が簡単

ジ王タンク

かあらゆる薬品に使用できる液体タンク

- ☑ 優れた耐薬品性と丈夫な構造
- ✓ スッキリ収まる角型フォルム

塩酸などのガスが 発生する液体は

- 薬品注入タンクとして
- 覚拌タンクとして
- 溶解タンクとして



- ・液面計標準装備で、液面が一目で見えます。 (浮玉入)
- ・アンカー固定が可能です。
- ・上面のPVCカバーに撹拌架台、ポンプ架台の 加工ができます。
- ・角型なので省スペースです。

%()はオプションです。 製品寸法は $\pm 1.5\%$ 程度誤差が生じることがあります。 (単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	肉厚	フタ径	ポンプ 架台 ^{**}	撹拌機*	重量(±)kg	備考
薬注タンク 1000	1,000	1,050	1,050	1,260	12.0	320	(□160)	(KMC-4008)	102.0	
薬注タンク 500	500	870	870	980	8.0	320	(□160)	(KMC-2008)	38.0	
薬注タンク 300	300	750	750	850	7.5	320	(□160)	(KMC-1008)	30.0	
薬注タンク 200	200	600	600	775	7.0	170	(□160)	(KMC-908)	26.0	
薬注タンク 100	100	480	470	718	6.0	145	(□160)	(KMC-608)	12.0	
薬注タンク 50	50	400	390	563	5.0	145	(□160)	(KMC-408)	7.0	

[・]塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・ボンブ架台は、炎天下及びボンブが重い場合は歪む場合があります。詳細はお問い合わせください。 ・液面計の目盛りは目安としてご使用ください。

13

50ℓ

1000ℓ



1 ポンプ架台 ポンプ取付用の穴あけは ここより液を吸い出しま ポンプに合わせ、現合で す。このサクションロか 行ってください。



③ 撹拌機 δ. 撹拌架台 ランジは規格品なので、 ご使用頂けます。

オプション取付例

6



59ンク底20ミリのとこ

ろまでは内部配管が下

がっています。

撹拌架台に撹拌機をボル フタを確実に固定します。取り扱い ト止めします。架台のフ に注意が必要な液体をご使用の際に は、装着をお勧めします。写真は お手持ちの汎用撹拌機も 50,100Lタイプの鍵付です。200~ 1000L はロック棒式になります。



⑤ラブコック です。サイズは15Aです。本体側面のインサート



6 アンカー止め金具 流量調整ができるコック 本体を確実に固定します。 ナットに取り付けます。

ドレンパン

- ·50L,100L,200L 用の3種類のサイズがあります。
- ・万一の液もれにも安心してご使用になれます。
- ・インサートナット付きなので、アンカー止め金具(別売)の 取付も可能で、耐震性に優れています。
- ・ポリエチレン製なので、従来の塩ビ製のものに比べ、はるかに 安価で耐衝撃性に優れています。





薬注タンク

設置型タンク

埋設タンク

薬注タンク


埋設タンク

コンテナタンク

埋設タンク


▶ 継ぎ目の無い一体成形で耐圧性に優れたポリエチレン製

- ☑ リサイクルが容易で環境に優しい素材
- ☑ 連結することにより大容量も確保可能
 - 雨水・融雪・排水タンクとして
- 液肥・灌水・水溜・し尿タンクとして
- 予備水・汚水タンクとして






999I-TA



AT-1500









薬注タンク

埋設タンク


コンテナタンク


1000ℓ

2000ℓ











H000S-TA










AT-2000H 用フタ (アクリル窓付)



AT-1500 用落下防止金具 (SUS)



AT-1500 用アジャスター 雨水受けタンク (H300 + H150 の組み合わせ例) 100L・200L(白・黒)





50A オーバーフロー部 (アミ付)

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

品番	☆ 星 0	幅	奥行	高	ਟੇ	マンホール径	備考
加田	容量ℓ			全体	胴部	マンバール注	V用 写
AT-2000	2,000	1,370	1,370	2,230	1,785	500	密閉型
AT-2000H	2,000	1,370	1,370	1,900	_	_	開放型
AT-1500	1,500	1,970	1,170	1,562	1,310	450	密閉型
AT-1000	1,000	1,870	965	1,352	1,100	450	密閉型

[・]AT-2000H 用のフタはかぶせフタとなりますので、風等によって飛ばされないような措置をお願いします。・オブション品、施工要領につきましては専用カタログをご請求ください。

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

1000ℓ

2000ℓ

コンテナタンク

▶ 輸送の効率化とスペースの有効活用ができる液体コンテナ

- ▼ 積み重ねができ、保管スペースを効率化
- ☑ フォークリフトで運搬可能、作業の合理化を実現
- ✓ 内部タンクは食料に無害で、薬品に強いポリエチレン製
- ✓ タンク底部の傾斜面により、残液を残さず清潔
- ☑ 発泡三重層で、抜群の剛性度、耐久性
 - 薬品、食料の保管、輸送に





タンクの底部が傾斜しており、高粘度の液体もスムーズに排出。液が残りません。



※4 方差しタイプの AB-2000L もあります。

スイコン 2000





■ ご使用上の注意

- 液温は60℃以下でご使用ください。
- 充填・液出し時には、マンホール・エア抜きキャップのフタを開放し、タンク内が加圧、 減圧されないようにしてください。
- ・排出レバーは手で直接操作して液出し量を調整し、工具類での手荒な操作は避けてください。
- ・ フォークリフトの爪を慎重かつ充分に差し込み、パレット全体を受けるようにして下さい。
- ・ フォークリフトの高速旋回,急発進,急停止,急昇降はしないで下さい。
- ・ 段積みは空の場合は3段、充填後は2段までにして下さい。 傾斜面での保管は避けてください。
- ・ 運搬時には、コンテナをしっかりローブで固定し、荷崩れ・落下のないように注意 してください。
- ・ コンテナ運搬の安全性・経済性確保の為、定期的に点検を実施してください。
- ・酸欠の恐れがありますので、コンテナに入る場合は、換気を良くして監視人を配置 してください。
- ・ 高温水および有機溶剤での洗浄はさけてください。

1000ℓ

2000ℓ





液もれや粉塵の混入を防ぎ、確 実に密閉するため、フタは二重 式になってなります。 (八ッチ式もあります。)



AB-1000L

1474

厚生省薬務局(H7.3.16薬発第244号)劇物および毒物の運輸容器に関する基準の改訂に伴い、


380

マンホール

● 包装等級 Ⅲ に使用可能です。


新しく設計された複合コンテナです。





380

エア抜き





液入り口は安全性確保のため、 マンホール径が小型 (ø150)と なっております。



配管部はフランジになってお り、強度的にも強く、メンテナ ンスも比較的容易です。

コンテナ用部品(アダプター、カプラー、ダストキャップ)など、各種ご用意しております。(別売)



















製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。 (単位:mm)

D ##	☆ 星 0	△ ₩+₩	重量(±)kg		ラー・ナール・タ・デザ		空気抜	*本山口	/# #
品番	品番 容量 ℓ 金枠寸法 全体 内部タンク マンホール径・型式		至刘叔	液出口	備考				
スイコン2000	2,000	1,660 x 1,660 x 1,370	530.0	79.0	450	ハッチ式	50A	50A/80A(硬質塩ビ製ボール弁)	内部タンクは
AB-1000L	1,000	1,110 x 1,110 x 1,474	210.0	39.0	450	ネジ式 / 八ッチ式	50A	50A(硬質塩ビ製ボール弁)	発泡三重層
ABF-1000L	1,000	1,130 x 1,130 x 1,389	230.0	39.0	155	ネジ式	25A,50A	50A(硬質塩ビ製ボール弁)	光心二里僧

[・]食品に利用される場合は、食品仕様のコンテナをご選定ください。・消防法に基づく危険物および劇毒物はご使用できません。又、耐薬品性を十分確認してからご使用ください。





薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク



タンクの強度を高め、内液の圧力によるタンクの膨張を押さえます。 また、要求される設計震度が高い場合にも最適な装備です。

MCの3000L以上、HTの10000L以上、MHの3000L以上で補強枠は標準装備されていますが、ご希望に応じて、他のタンク(UL以外)にも装備することができます。補強枠には、標準枠と全面枠があります。使用する内容液の温度、比重による補強枠の選択基準は以下の通りです。

内容液の温度	内容液の比重(g/cm³)							
竹谷放い温度	1.3 未満	1.3 以上 1.6 未満	1.6 以上					
40℃未満	不要	標準枠	全面枠					
40℃以上60℃未満	標準枠	全面枠	全面枠					

標準枠

なお、補強枠の材質は以下の4種からお選び頂けます。



全面枠

4手 朱五	++	6E		塗装	/#.#×
種類	材	貝	色	工程	備考
鉄製枠	フープ材	SPHC	グレー色	丁淦(健此地) L烩 夕4日	
(標準タイプ)	アングル材	SS400	(マンセル N4)	下塗 (錆止め)・上塗 各1回	
ペンタイト枠	フープ材 ペンタイト MSN-90C		–) נעונב	上塗1回	防錆性能強化
ヘンタイト作	アングル材	SS400	–) נעונבֿ	下塗 (錆止め)・上塗 各1回	溶接・切断面は ジンクペイント補修
エタハレ"ーできまれ	フープ材	SPHC		亜鉛ドブ漬	防錆性能強化
亜鉛ドブ漬枠	アングル材	SS400			MC・MH は 8000L 以下 HT は 6000L 以下で対応可
ステンレス枠	フープ材	SUS304			防錆性能強化
人テンレス作	アングル材	SUS304	_	_	17月11年月25年715

▼ 手すり

メンテナンス時などにおける落下事故等を予防します。 補強枠の有無により、装着方法が異なります。



補強枠装着型 主に MC タンクなど



本体装着型 主に UL タンクなど

退 固定金具

タンク底部のリブの有無により、使用する金具が異なります。 なお、補強枠付タンク(MC-2000以下は除く)の固定には、補強枠下部アングルに 付いているアンカー孔をご使用ください。使用するアンカーには、ケミカルアンカー やハイアンカーなどがあり、設置する土壌や設計震度により、最適なものを選択します。



止め金具 (アンカーボルトは M12)



押え金具 (アンカーボルトは M16)

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

国 梯子

補強枠の有無により装着方法が異なります。 落下事故防止用のプロテクター付梯子もご用意しております。




团 撹拌架台

撹拌機をタンクに固定させるための装備です。撹拌機の型式によって架台の形状が異 なります。なお撹拌架台をご使用の場合は、補強枠の装備が必須となります。弊社に て撹拌機も取り扱っておりますので、あわせてお問い合わせください。



❷ マンホール

タンク容量や内容液により、設置位置や形状が異なります。 また取扱に厳重管理が必要な液体を使用する場合には、 チェーンロックの装備をお勧めしています。



8000L 以下のタンクの場合 位置は鏡面の中心となります 位置は鏡面の横となります



10000L 以上のタンクの場合



密閉式 (塩酸用マンホール)



チェーンロック式

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

上 ノズル


● 融着フランジ・・・

☑ 液漏れゼロを実現 ☑ パッキン不要のメンテナンスフリー

中密度ポリエチレンの特性を最大限に活かしたヒートフュージョンシステムにより、 タンクと完全一体化したフランジを開発しました。 これにより、液漏れを皆無にし、通常ノズル装着に使用するパッキン等の交換も不要なことから メンテナンスフリーを実現できる画期的なシステムです。

大小フランジサイズにおける各製品への取付可否、およびその取付位置に関しては、 下記の表をご参照ください。なお、融着フランジの加工はタンク側面のみとなります。 (上面は PE フィッティングを使用)

融着による完全一体化を実現。 融着箇所は多少クレーター状になりますが、 強度その他には影響はありません。



フランジサイズ	А	В
200AF10K	157	220(250)mm 以上
150AF10K	147	195(225)mm 以上
125AF10K	147	180(210)mm 以上
100AF10K	120	150(185)mm 以上
80AF10K	120	120(160)mm 以上
65AF10K	120	115(155)mm 以上
50AF10K	106	110(145)mm 以上
40AF10K	105	110(140)mm 以上
25AF10K	82	100(130)mm 以上
20AF10K	70	100(120)mm 以上
15AF10K	70	100(120)mm 以上

- ■・A 寸法に対して、+-が生じます。
 - ·()内は MC-30000~50000 の寸法になります

取付可否表(タンク側面のみ取付可)

MC	—	200~300	500	750	1000~1500	2000~3000	4000~20000	_	30000~50000
UL	-	_		_	_	3000	4000~10000	15000~20000	_
СТ	_			_	4000~6000		_	_	—
HT	100~300	500			1000	2000~3000	4000~20000		30000
МН	50~100	200~300	500		1000	2000	3000~20000		_
15A	×	0	0	0	0	0	0	0	0
20A	×	0	0	0	0	0	0	0	0
25A	×	0	0	0	0	0	0	0	0
40A	×	×	0	0	0	0	0	0	0
50A	×	×	×	0	0	0	0	0	0
65A	×	×	×	×	0	0	0	0	0
80A	×	×	×	×	0	0	0	0	0
100A	×	×	×	×	×	0	0	0	0
125A	×	×	×	×	×	×	0	×	0
150A	×	×	×	×	×	×	0	×	0
200A	×	×	×	×	×	×	0	×	0

【】・ご希望のフランジサイズが取付不可の場合は、特殊フランジ(→P25)にて対応します。

● PE フィッティング・・

タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。



タンク上面管座 への取付例




タンク側面 への取付例



パッキン(外側)…PE 製 —

パッキン(内側)…材質は下表参照



サイズ	А	С	øD	L	E	F	J	К
15A	56	30	32	43	7	6	7	61
20A	69	35	38	51	10	6	10	74
25A	73	45	46	63	12	6	12	78
40A	93	49	63	67	12	6	12	100
50A	108	56	73	74	12	6	15	116
65A	ø139	64	97	83	14	5	18	146
80A	ø152	64	110	83	14	5	20	162
100A	ø178	65	136	85	15	5	20	190

取付可否表(タンク上面管座)

7013	<u> </u>		<u> </u>
MC	—	200~300	500~50000
UL	—	_	3000~30000
СТ	_	_	4000~6000
HT	100~300	_	500~30000
МН	_	_	_
MD	—		
15A	0	0	0
20A	0	0	0
25A	0	0	0
40A	0	×	0
50A	0	×	0
65A	0	×	0
80A	×	×	0
100A	×	×	0

①・125A 以上の場合は、フランジ合せ(→P25) にて対応します。

取付可否表(タンク側面)

4017								
MC	—	_		200~300	500~750	1000~2000	3000~20000	30000~50000
UL	—					_	3000~20000	
СТ	—						4000~6000	
HT	—		100~300	_	500	1000~2000	3000~30000	_
МН	50~100				200~300	500~2000	3000~20000	
MD	20~50	100~200		300				
15A	0	0	×	0	0	0	0	×
20A	0	0	×	0	0	0	0	×
25A	0	0	×	0	0	0	0	×
40A	×	0	×	0	0	0	0	×
50A	×	×	×	0	0	0	0	×
65A	×	×	×	×	0	0	0	×
80A	×	×	×	×	×	0	0	×
100A	×	×	×	×	×	×	0	×

^{● ・}ご希望のサイズが取付不可の場合は、特殊フランジ(→P25)にて対応します。

主要な液体とフィッティング用パッキン材質

工艺的以下	<u>ーノ </u>	77 1 2 2 11.							
アンモニア水	IIR	塩化ナトリウム	IIR	酢酸	IIR	次亜塩素酸ナトリウム	FKM	硫酸	FKM
亜硫酸ナトリウム	IIR	過酸化ナトリウム	IIR	硝酸	FKM	写真用現像液	IIR	硫酸アルミニウム	IIR
塩素水	FKM	過酸化水素水	FKM	硝酸アンモニウム	IIR	水酸化ナトリウム	IIR	硫酸銅	IIR
塩素酸カルシウム	IIR	蟻酸	IIR	硝酸カルシウム	IIR	炭酸ナトリウム	IIR	硫酸マグネシウム	IIR
塩酸	FKM	クロロホルム	IIR	蓚酸	IIR	ブドウ糖	IIR	硫化ニッケル	IIR
塩化アルミニウム	IIR	クロム酸	IIR	植物油	IIR	弗化水素酸	FKM	硫酸ナトリウム	IIR
塩化カルシウム	IIR	クエン酸	IIR	臭化水素酸	IIR	ホウ酸ナトリウム	IIR	燐酸	IIR

ここに掲載されていない液体のご使用については、弊社まで随時お問い合わせください。

設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

薬注タンク


埋設タンク

コンテナタンク


● ツバ付フランジ短管・

フィッティングにフランジを つける場合に使用します。 規格フランジサイズと取付位 置関係については、下記の表 をご参照ください。

ただし側面にノズルを取り付ける場合は、融着フランジの御利用をお勧めします。











				А							В			
タンク容量	20A	25A	40A	50A	65A	80A	100A	20A	25A	40A	50A	65A	80A	100A
20000L	72	88	104	121	126	128	150	100	105	120	125	130	145	160
15000L	72	88	104	121	126	128	150	100	105	120	125	130	145	160
10000L	73	89	105	122	127	129	151	100	105	120	125	130	145	160
8000L	74	90	106	123	128	130	152	100	105	120	125	130	145	160
6000L	75	91	107	124	129	131	153	90	95	110	115	120	135	150
5000L	75	91	107	124	129	131	153	90	95	110	115	120	135	150
4000L	77	93	109	126	131	133	155	90	95	110	115	120	135	150
3000L	79	95	111	128	133	135	157	70	80	85	90	95	135	150
2000L	80	96	112	129	134	136	_	70	80	85	90	95	120	
1500L	81	97	113	130	135		_	80	85	95	100	105		
1000L	81	97	113	130	135			80	85	95	100	105	_	
750L	81	97	113	130	135	_		80	85	95	100	105	_	
500L	82	98	114	131	136	_	_	80	85	95	100	_		
300L	82	98	114	131	_	_	_	80	85	95	100	_		_
200L	83	99	115	132			_	80	85	95	100			



ネジ式ボールバルブ 流量を ON/OFF する バルブです。 雄ネシに接続します。



フランジ式ボールバルブ 流量を ON/OFF する バルブです。フラン ジに接続します。




フランジ式ストップバルブ 流量を微調整できるダイヤル 式です。フランジに接続しま す。



内ネジソケット(溶接) タンク上部の鏡面部 にノズルを設ける際 に使用します。



バルブソケット 雌ネジとパイプを連 結します。



フランジ合わせ(本体ボルト締め) タンク天板管座に PE フィッ テイングでは対応できない大 型サイズのものを設ける場合 に使用します。



ニップル 同径の雌ネジ同士を 連結します。



閉止フランジ フランジ面を塞ぎま す。



特殊フランジ タンク側面に融着フランジや PE フィッテイングでは対応 できない大型サイズのものを 設ける場合に使用します。

→ 一般的な用途例

→ ローリー配管

ローリー車から液受 けします。



ストップバルブ受け



ボールバルブ受け フランジ受け(標準)



→ ドレン・

→ 内部配管

液の注入時における

液面たたきの防止や

エアーバブリングな ど、多用途に使用さ れます。また、タン

ク上部からの液の吸 い上げ用で使用する

場合もあります。

タンク下部に設置されるドレンには、大 きな液圧力がかかるため、融着フランジ のご使用を強くお勧めしています。



写真は、 ドレン用途で一般的な 融着フランジ+フランジ式 ボールバルブ+閉止フランジ の組み合わせ例です。

→ 予備座

将来の拡張に備え、 タンク上部に設け ます。



企 エア抜き



U型 サイズ 50A 以下の エアー抜きに使用



U型アミ付 虫などがタンク内に侵 入するのを防ぎます。 65A以上はエルボ型




Μ型 コンパクトタイプの エアー抜き。サイズ は50A以下



エルボ型 サイズ 65A 以上の エアー抜きに使用

● ヒュームスクラバー



塩酸タンク内に発生した塩素ガスを槽内に誘導し、水シャワーリングによって簡易的 に塩素ガスを希釈し、少量の残ガスを放出する装置です。

ガスの処理容量によって、大小 2 タイプをご用意しております。タンク容量 2000L 以下は小型、3000L以上は大型でお客様には推奨しています

■ ご使用上の注意

- 1. タンクからヒュームスクラバーへのガス抜き配管は最短距 離にしてください。
- 2. タンクからの配管途中にバルブを取り付けないでください。 バルブが「閉」になっていますと、タンク内の液を出す際に、 タンク内が真空状態になりタンクがへこむ原因となります。
- 3. タンクに液を入れる際、注入が完了するまではヒュームス クラバーに大量の水を継続して供給してください。 (通常は少量の水で結構です。)
- 4. ヒュームスクラバーの水には、溶け込んだ塩素が混入され ていますので、ブローロから所定の場所まで配管し、排水 の処理には十分注意してください。
- 5. 長期間使用されますと、充填材にスケールが付着し、シャワーリング効果が無くなりますので、年に数回、上部フタ を取り外し、充填材の洗浄をしてください。

設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

■ 液面計

タンク内の容量を目視で確認できます。用途に応じて、3種類ご用意しています。

目盤板は精密な容量表示ではありません。 PE タンクの場合、寸法公差や膨れなどが生じるため目安として見てください。



AV式標準的な連通式液面計。容量の可視範囲は下記の表をご参照ください。



フロート式 タンクの最大容量値まで 確認することができます。



天板返し式 タンク最大容量値まで確 認ができる連通式です。

AV 式液面計 可視範囲一覧表

本体品番	可視範囲	本体品番	可視範囲	本体品番	可視範囲
MC-50000	2000~49500L	UL-20000	1000~19500L	CT-6000	500~6000L
MC-40000	1500~39000L	UL-15000	1000~14500L	CT-4000	500~4000L
MC-30000	1500~30000L	UL-10000	1000~10000L	MH-20000	1000~19500L
MC-20000	1000~19500L	UL-8000	1000~7500L	MH-15000	1000~14500L
MC-15000	1000~14500L	UL-6000	1000~5500L	MH-10000	1000~9500L
MC-10000	1000~9500L	UL-5000	500~4500L	MH-8000	1000~7500L
MC-8000	1000~7500L	UL-4000	500~3500L	MH-6000	1000~5500L
MC-6000	1000~5500L	UL-3000	400~2900L	MH-5000	500~4500L
MC-5000	500~4500L	HT-30000	3000~30000L	MH-4000	500~3500L
MC-4000	500~3500L	HT-20000	3000~20000L	MH-3000	400~2900L
MC-3000	400~2900L	HT-10000	2000~9500L	MH-2000	300~1900L
MC-2000	300~1900L	HT-6000	1000~5000L	MH-1000	200~800L
MC-1500	300~1400L	HT-5000	1000~4500L	MH-500	150~400L
MC-1000	200~900L	HT-4000	1000~3500L	MH-300	75∼250L
MC-750	150~650L	HT-3000	500~2800L	MH-200	50∼150L
MC-500	150~400L	HT-2000	400~1800L	OHT-3000	500~2800L
MC-300	75~250L	HT-1000	300~900L	OHT-2000	400~1800L
MC-200	75~150L	HT-500	200~450L	OHT-1000	300~900L
				OHT-500	200~450L


薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

シーズヒーター

タンク内で苛性ソーダをご使用の際に、液温を最適値に保つためのヒーターです。




■ ご使用上の注意

- ヒーターは必ず液面中でご使用ください。空焼使用されますと、ヒーターが断線する恐れがあると共にタンクの穴開き事故の原因となります。
- 2. 加熱中の液体に異常な温度が検出された場合はただちに 電源を切り、温度調節用サーモスタットのダイヤル値の 確認と、電気回路の接続等を点検してください。
- 3. 当ヒーターエレメントは苛性ソーダ用(30〜48%)として 設計しております。(材質は SUS304) 他の液体による腐 食性雰囲気中での使用はお止めください。
- 4. タンクとヒーターとの間隔を十分に開けてください。最小 寸法は商品に付属する図面に明記しています。
- 5. ヒーター容量に適したマグネットスイッチ(電磁開閉器) を必ずご使用ください。ノーヒューズブレーカーは使用しないでください。電気配線接続回路も付属の図面に記載 してあります。

シーズヒーター仕様一覧

本体品番	仕様	本体品番	仕様	本体品番	仕様
MC-30000	8kw x 2	MC-8000	8kw x 1	MC-3000	5kw x 1
MC-20000	7kw x 2	MC-6000	7kw x 1	MC-2000	4kw x 1
MC-15000	6kw x 2	MC-5000	6kw x 1	MC-1500	4kw x 1
MC-10000	8kw x 1	MC-4000	5kw x 1	MC-1000	3kw x 1



特に大容量のタンクなどにおいて、人が内部に入ってメンテナンスする必要がある際に装備します。30000L以上は耐内圧用の補強フレームがつきます。

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

回転成形




スイコーの大型容器はオランダ・バッセンシューメーカー社が開発した回転成形技術(エンゲルプロセス)を用いて生産されています。


これは粉末状のポリエチレンを金型に投入、それを回転させながら、加熱・冷却する成形方法で、欧米ではその優れた特性から、幅広い商品分野において普及している技術です。

回転成形の特徴、主なメリットは次のと おりです。

- ・他の成形法に比べて、大型でかつ複雑 な形の製品が成形できます。
- ・成形時に圧力を加えないため、残留応 力が少なく耐衝撃性に優れています。
- ・金型代が比較的安価で、同じ金型で異なる内厚の製品を成形できます。
- ・樹脂投入量や投入回数を調整すること で、多層成形が可能です。



発泡三重層



回転成形で製造する過程において、複数 回に分けて異なる質の材料を投入するこ とにより、製品の三層成形を可能にしま した。

外層はカーボンブラックの顔料を配合した紫外線に強いポリエチレン、中間層は発泡質のポリエチレン、内層は清潔なナチュラルのポリエチレンで構成されてお

り、同樹脂量にもかかわらず剛性度が従来の約30%アップを実現、単位重量あたり FRP を凌駕します。性能面・経済面ともにスイコーが自信を持ってお勧めする大変優れた商品です。

スイコーでは、この技術をより進化・発 展させるべく、異なる素材との多層成形 など、日々研究を重ねています。

ポリエチレンの優れた耐薬品性・汎用性



主に回転成形に使用されるポリエチレンは耐薬品性に非常に優れています。 (右図、FRPとの比較参照)

また剛性面においても、優れた物性を持つ中密度ポリエチレンの特性を最大限に活かした商品です。

粉末を原料とする回転成形の特性を活か し、顔料や各種添加材を配合することで、 自由に配色や性能強化が図れることから も、非常に自由度の高い汎用性に富んだ 素材であると言えます。

耐薬品性比較

	薬品名	化学記号	濃度(%)	PEタンク	FRPタンク
	塩酸	HCI	35	0	Δ
	酢酸	СНЗСООН	<10	0	0
	クロロスルフォン酸	SO2CI(OH)		×	×
	クエン酸			0	0
	蟻酸	нсоон	90	0	Δ
	臭化水素酸	HBr	100	0	0
	乳酸	СН3СН(ОН)СООН		0	0
#####	硝酸	HNO3	20	0	Δ
酸類	硝酸	HNO3	50	Δ	×
	弗化水素酸	Hfaq	<60	0	×
	蓚酸	соон - соон	飽和	0	0
	 	H3PO4	85	0	0
	硫酸	H2SO4	25	0	0
	硫酸	H2SO4	50	0	Δ
	硫酸	H2SO4	75	0	Δ
	硫酸	H2SO4	98	0	×
	アンモニア水	NH3aq	28	0	Δ
	水酸化ナトリウム	NaOH	<48	0	×
アルカリ類	次亜塩素酸ナトリウム	NaClO	12	0	×
	石灰水	Ca(OH)2aq	飽和	0	×
	明バン	K2SO4Al2(SO)3	10	0	0
	硝酸アンモニウム	NH4NO3		0	0
酸性塩類	硝酸アンモニウム	(NH4)SO4		0	0
	塩化銅	Cu2Cl2 / CuCl2		0	0
	硫酸銅	CuSO4		0	0
ガス類	硫化水素	H2S		0	0
	アセトン	СН3СОСН3		×	×
	メチルアルコール	СНЗОН		0	Δ
	ベンゼン	С6Н6		×	Δ
有機薬品類	四塩化炭素	CCI4		×	Δ
	ホルマリン	НСНО	37	0	0
	トリクロロエチレン	CHCI · CCI2		×	Δ
	界面活性剤			0	×

設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク



タンクを選定する際の一般的なフローを 以下にまとめます。様々な要因によって 最適な装備は異なりますので、詳しくは 弊社までお気軽にご相談ください。

レス製)を選定してください。

なお、右ページに希望する仕様をご記入 の上、弊社まで FAX して頂きますと概 算見積のほか、よりお客様のニーズにあ わせたご提案もさせて頂きます。

耐薬品性・液温度の確認

使用する内溶液と液温度を確認し、ポリエチレンの耐化学薬品性表(別冊)にて 使用可能であることを確認してください。

液比重の確認

使用する内容液の液比重を確認してください。水溶液の場合、濃度によって比重 は異なりますので、ご注意ください。

補強枠有無その仕様の選定

内容液の比重と液温度を基に、補強枠が必要かどうか、必要な場合は標準枠か 全面枠かを確認した上、その材質(鉄製、ペンタイト、亜鉛のドブ漬、ステン





タンク設置場所の確認

使用場所は屋外か屋内か、設置できる基礎面や搬入経路のスペースはどれくらい 確保できるか(特に屋内に入れる場合の間口等)を確認します。


タンク型式の選定

密閉型か開放型か?完全液出しが必要か?補強枠は必要か?...などの条件に 従って、タンク型式を選定してください。

- ・密閉型…MC,UL,CT,HT(内 HT は完全液出しタイプ, UL は補強枠装備不可)
- ・開放型···OHT,MH, 角型反応槽(内 OHT は完全液出しタイプ)

マンホール又はフタの選定

密閉型タンクを選定された際、内容液からガスが発生するものについては 密閉式マンホール(塩酸マンホール)をご指定ください。







梯子の選定

梯子を装備する場合はプロテクターの有無、材質(鉄製、亜鉛のドブ漬、ステ ンレス製)の選定をしてください。





手すりの選定

手すりを装備する場合は材質(鉄製、亜鉛のドブ漬、ステンレス製)の選定を してください。





SS 部の塗装

お客様の指定塗装色がある場合は、塗料の種類、日本塗料工業会の色番号もし くはマンセル値で色と塗装仕様(膜厚など)を確認をしてください。 特に指定塗装色の指示がない場合は、下塗、上塗各1回(膜厚各15μ以上)で 色はマンセル N-4 の弊社標準塗装仕様になります。

ノズル、エア抜きの選定

液入口、液出口、ドレン、液面計、電極座、予備座など、ノズルの数とサイズ を選定してください。密閉型のタンクには、エア抜きが必要です。入口又は出 口の大きい方と同サイズ以上のものを基準としてください。塩酸などガスが出 る内溶液の場合、ヒュームスクラバー用にガス出口としてフランジを選定してく ださい。ノズルオリエンテーション(ノズル取付位置)の記入は右図をご使用く ださい。











			$\overline{}$			
JJJHH .				薬品名		
			内容液	使用温度		~~~
□ マンホール	□ ねし込み式・□ 密閉式	□ チェーンロック		濃度・比重	%	
□フタ	□ PE · □ PVC			辰反 · 儿里	70	g/cm ³
□ 補強枠	□ 標準枠・□ 全面枠	□ 鉄製・□ ペンタイト・□ 亜鉛ドブ漬・□ ステンレス	□標準	塗装(マンセル	N4)・□ なし	1
□梯子	□ プロテクター付・□ プロテクター無	□ 鉄製・□ ペンタイト・□ 亜鉛ドブ漬・□ ステンレス	□指定	塗装		
	_	□ 鉄製・□ ペンタイト・□ 亜鉛ドブ漬・□ ステンレス	色:			
□ 撹拌架台	□ 竪型・□ 可搬式	□ 鉄製・□ ペンタイト・□ 亜鉛ドブ漬・□ ステンレス	上塗	: 回/下	塗: 回/	膜厚: ル





ノズルオリエンテーション

	名称	サイズ	数		位置	摘要
1				角度	٥	
1				高さ	mm	
2				角度	٥	
(Z)				高さ	mm	
3				角度	0	
				高さ	mm	
4				角度	۰	
<u>-</u>				高さ	mm	
⑤				角度	٥	
				高さ	mm	
6				角度	٥	
				高さ	mm	
7				角度	٥	
				高さ	mm	
8				角度	0	
				高さ	mm	
9				角度	٥	
				高さ	mm	
10				角度	٥	
				高さ	mm	
11)				角度	٥	
				高さ	mm	
12				角度	۰	
	パッキン材質			高さ	mm	
			ヘング	天板	□IIR・	
رد) ا				側面	□IIR・	
			ڗ₌ر	天板		M · □ PTFE
			_	側面	☐ EPD	M·□ PTFE

貴社名			ご担当者	
				様
TEL	-	-	FAX -	-
納品先				_

設置型タンク

薬注タンク

埋設タンク

コンテナタンク

ローリータンク

液体の運搬を目的としたタンク。耐衝撃性・耐久性に優れた SLT タンク、完全液出しのスカット, 手頃な価格のホームローリーなど。















SLTタンク

スカット

ホームローリー

クリーンョンク

し尿タンク

除草剤タンク

SMTタンゥ

大型容器 🛑

豊富なサイズ、仕様の中からお選び頂ける丸型&角型容器。優れた剛性でタフな使用にも安心してご使用頂けます。

















M型容器

ML型容器

K型容器

KL型容器

KH型容器

SK型容器

台車•補強权

KF型容器

ポリタル

食品から薬品まで使える万能作業タルです。





活魚タンク 💳

トラック等で魚の鮮度を落とさず運搬できるタンクです。









ポリタル 75.50

活魚タンク 1000ホース付・1000・500・250

保安機材

ドライバーの誘導、注意喚起、車両衝突時の衝撃緩和などに幅広くご利用頂いています。

















特殊製品

生けす、桟橋の設置に。

ジャンボコーン

パーキングコーン

アローサイン

ガードロード

セパレートサイン


クッションドラム/バリアドラム

フロート



農業・土木・一般産業用 製品カタログ

あらゆる産業で幅広く利用されている液体運搬用のローリータンクや、大型容器などを網羅。他に水産業用の活魚タンク、道路整備用の保安機材など。



回転成形 技術八ンドブック

製品の設計・開発業務に携わって いる方々を対象に、回転成形の原 理やその利用メリット、製品例や 設計におけるガイドラインなどを 解説しています。

	MEMO
保証規	-
	₹.E
保証期間 納入品の保証期間については、納入日より1カ年と致します。	
保証範囲 上記保証期間中に弊社の設計、製作上の欠陥により問題が生した	場合は、無償にて修理又はその代替品を速やかに納入いた
します。但し、次に該当する場合は、この保証範囲から除外させ	i i
1. 天災地変,不可抗力,取扱説明書に則さないご使用に 3	3. お客様自身による修理や改造に起因する故障又は損傷
より欠陥が生じた場合。	の場合。
2. 製品の誤使用や取り扱い不備、使用者の故意・不注意 4 による故障又は損傷の場合	4. その他弊社の責任によらない故障又は損傷の場合。



本社営業部 Tel: 06-6412-5851 Fax: 06-6413-1803

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町86番地

東京営業所 Tel: 03-3823-7515 Fax: 03-3823-7055

〒114-0015 東京都北区中里1丁目10番6号(駒込Kビル5F)

名古屋営業所 Tel: 052-679-5340 Fax: 052-679-5341

〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町9番14号(トキワ外土居ビル)

九州営業所 Tel: 096-293-0200 Fax: 096-293-0301

〒869-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫3019-1

●●● グループ会社 ●●●

東北スイコー株式会社

Tel: 0197-66-5055 Fax: 0197-66-5054

〒024-0004 岩手県北上市村崎野 14 地割 455 番地 11

北海道スイコー株式会社

Tel: 011-398-5510 Fax: 011-398-5522

〒063-0051 北海道札幌市西区宮の沢1条3丁目4-12

スイコー株式会社では全事業所・工場で

ISO9001 · ISO14001 を取得しています。

製品の CAD 図面は弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。 URL: http://www.e-suiko.co.jp/

販売店

- ・製品の色は印刷により、多少実物と異なる場合があります。 ・カタログ記載事項は改良のため、お断りなく一部変更する場合があります。

平成 21 年 5 月作成